

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://norfi.nt-rt.ru> || nfa@nt-rt.ru



Газоприемная насадка Norfi 24-4946-076

Артикул: 24-4946-076 Norfi, Германия

Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	75 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	155 x 85 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4946-101

Артикул: 24-4946-101 Norfi, Германия

Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	100 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	155 x 85 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4946-126

Артикул: 24-4946-126 Norfi, Германия

Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	125 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	205 x 110 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4936-154

Артикул: 26-4936-154 Norfi, Германия

Тип соединения Механическое
подсоединение

Диаметр 75 мм.

Подсоединение к
стороне всасывания 155 x 85 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4936-155

Артикул: 26-4936-155 Norfi, Германия

Тип соединения Механическое
подсоединение

Диаметр 100 мм.

Подсоединение к
стороне всасывания 155 x 85 мм



Вытяжная насадка Norfi 26-4936-156

Артикул: 26-4936-156 Norfi, Германия

Тип соединения Механическое
подсоединение

Диаметр 125 мм.

Подсоединение к
стороне всасывания 205 x 110 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4936-157

Артикул: 26-4936-157 Norfi, Германия

Тип соединения Механическое
подсоединение

Диаметр 150 мм.

Подсоединение к
стороне всасывания 205 x 110 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4947-101

Артикул: 24-4947-101 Norfi, Германия

Тип соединения Механическое
подсоединение

Диаметр 100 мм.

Подсоединение к
стороне всасывания Ø 95 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4947-126

Артикул: 24-4947-126	Norfi, Германия
Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	125 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	Ø 119 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4947-151

Артикул: 24-4947-151	Norfi, Германия
Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	150 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	Ø 144 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4947-176

Артикул: 24-4947-176	Norfi, Германия
Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	175 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	Ø 169 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4947-201

Артикул: 24-4947-201	Norfi, Германия
Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	190 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	Ø 200 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4947-100

Артикул: 26-4947-100	Norfi, Германия
Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	100 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	Ø 95 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4947-125

Артикул: 26-4947-125 Norfi, Германия

Тип соединения: Механическое подсоединение
Диаметр: 125 мм.
Подсоединение к стороне всасывания: Ø 119 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4947-150

Артикул: 26-4947-150 Norfi, Германия

Тип соединения: Механическое подсоединение
Диаметр: 150 мм.
Подсоединение к стороне всасывания: Ø 144 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4947-200

Артикул: 26-4947-200 Norfi, Германия

Тип соединения: Механическое подсоединение
Диаметр: 190 мм.
Подсоединение к стороне всасывания: Ø 200 мм



Газоприемная насадка Norfi 24-4944-151

Артикул: 24-4944-151 Norfi, Германия

Тип соединения: Механическое подсоединение
Диаметр: 150 мм.
Подсоединение к стороне всасывания: 170 мм



Газоприемная насадка Norfi 26-4934-156

Артикул: 26-4934-156 Norfi, Германия

Тип соединения: Механическое подсоединение
Диаметр: 125 мм.
Подсоединение к стороне всасывания: 170 мм

Газоприемная насадка Norfi 26-4934-157



Артикул: 26-4934-157 Norfi, Германия

Тип соединения	Механическое подсоединение
Диаметр	150 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	170 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93