

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://norfi.nt-rt.ru> | [nfa@nt-rt.ru](mailto:nfa@nt-rt.ru)

Газоприемная насадка с пневмоподсоединением □ универсальный переходник со сдвоенной камерой для соединения шланга установки отведения токсичных газов и газовойхлопной трубы легкового автомобиля или коммерческого легкого автотранспорта. Благодаря использованию прочной и мягкой резины, наконечник не повреждает транспортное средство, легко и плотно фиксируется на трубу. Пневматический насос упрощает процесс присоединения к газовойхлопной трубе. Предусмотрен штуцер для удаления излишнего давления при откреплении наконечника. Резина устойчива к составу выхлопных газов, механическим воздействиям, высоким температурам (до +150 °C).



### Газоприемная насадка Norfi 25-4937-075

Артикул: 25-4937-075 Norfi, Германия

Тип соединения	Пневматическое подсоединение
Диаметр	75 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	160 x 80 мм



### Газоприемная насадка Norfi 25-4937-100

Артикул: 25-4937-100 Norfi, Германия

Тип соединения	Пневматическое подсоединение
Диаметр	100 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	160 x 80 мм



### Газоприемная насадка Norfi 25-4937-125

Артикул: 25-4937-125 Norfi, Германия

Тип соединения	Пневматическое подсоединение
Диаметр	125 мм.
Подсоединение к стороне всасывания	160 x 80 мм

## Газоприемная насадка Norfi 25-4937-150



Артикул: 25-4937-150      Norfi, Германия

Тип соединения      Пневматическое  
подсоединение

Диаметр      150 мм.

Подсоединение к  
стороне всасывания      160 x 80 мм

## Газоприемная насадка Norfi 25-4937-110



Артикул: 25-4937-110      Norfi, Германия

Тип соединения      Пневматическое  
подсоединение

Диаметр      100 мм.

Подсоединение к  
стороне всасывания      200 x 100 мм

## Газоприемная насадка Norfi 25-4937-126



Артикул: 25-4937-126      Norfi, Германия

Тип соединения      Пневматическое  
подсоединение

Диаметр      125 мм.

Подсоединение к  
стороне всасывания      200 x 100 мм

## Газоприемная насадка Norfi 25-4937-151



Артикул: 25-4937-151      Norfi, Германия

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93