

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://norfi.nt-rt.ru> | nfa@nt-rt.ru



Проставка для соединения вытяжного лючка с трубопроводом Norfi DN 100

Артикул: 08-4071-100

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр100 мм.



Проставка для соединения вытяжного лючка с трубопроводом Norfi DN 125

Артикул: 08-4071-125

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр125 мм.



Проставка для соединения вытяжного лючка с трубопроводом Norfi DN 150

Артикул: 08-4071-150

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр150 мм.



Проставка для соединения вытяжного лючка с трубопроводом Norfi DN 175

Артикул: 08-4071-175

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр175 мм.



Проставка для соединения вытяжного лючка с трубопроводом Norfi DN 200

Артикул: 08-4071-200

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр200 мм.



Соединительное колено 45° Norfi DN 100

Артикул: 08-4072-100

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр100 мм.



Соединительное колено 45° Norfi DN 125

Артикул: 08-4072-125

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр 125 мм.



Соединительное колено 45° Norfi DN 150

Артикул: 08-4072-150

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр 150 мм.



Соединительное колено 45° Norfi DN 175

Артикул: 08-4072-175

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр 175 мм.



Соединительное колено 45° Norfi DN 200

Артикул: 08-4072-200

 Norfi, Германия

Тип системы


Напольная система

Диаметр 200 мм.



Соединительный адаптер 90° DN 100

Артикул: 08-4073-100

 Norfi, Германия

Тип системы


Напольная система

Диаметр 100 мм.



Соединительный адаптер 90° DN 125

Артикул: 08-4073-125

 Norfi, Германия

Тип системы


Напольная система

Диаметр 125 мм.



Соединительный адаптер 90° DN 150

Артикул: 08-4073-150

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр 125 мм.



Соединительный адаптер 90° DN 175

Артикул: 08-4073-175

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр 175 мм.

Соединительный адаптер 90° DN 200



Артикул: 08-4073-200

 Norfi, Германия

Тип системы

Напольная система

Диаметр 200 мм.

Комплект верхнего отвода для вентиляторов серии N



Артикул: 12-4866-091

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Верхняя вытяжная крышка-переходник Norfi DN 160



Артикул: 12-4120-160

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 160 мм.

Верхняя вытяжная крышка-переходник Norfi DN 200



Артикул: 12-4120-200

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 200 мм.

Верхняя вытяжная крышка-переходник Norfi DN 250



Артикул: 12-4120-250

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 250 мм.

Верхняя вытяжная крышка-переходник Norfi DN 315



Артикул: 12-4120-315

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 315 мм.

Торцевой адаптер для ALU 150 DN 160



Артикул: 12-4122-160

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 160 мм.



Торцевой адаптер для ALU 150 DN 200

Артикул: 12-4122-200

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 200 мм.



Торцевой адаптер для ALU 150 DN 250

Артикул: 12-4122-250

 Norfi, Германия

Тип системы

Рельсовая вытяжка

Диаметр 250 мм.



Соединяющие элементы DN 100

Артикул: 90-1029-100

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 100 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 125

Артикул: 90-1029-125

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 125 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 160

Артикул: 90-1029-160

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 160 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 200

Артикул: 90-1029-200

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 200 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 250

Артикул: 90-1029-250

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 250 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 315

Артикул: 90-1029-315

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 315 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 355

Артикул: 90-1029-355

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 355 мм.



Соединяющие элементы Norfi DN 400

Артикул: 90-1029-400

 Norfi, Германия

Тип системы

Простая вытяжка,
Рельсовая вытяжка,
Вытяжная катушка,
Напольная система

Диаметр 400 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93